

Montagevariante: IPAQ-Halterung für Peugeot 307

Hallo Leute,

da mir die fertigen Lösungen nicht so zugesagt haben, hier die Vorstellung eines Eigenbaus.

Fertig montiert



Nur die Halterung



Die Teile dazu:

2 Schraubenhülsen M8 (oder wie das heißt) verklebt mit **2-Komponenten-Kleber** in das CD-Wechsler-Blindfach. Erst danach wird eine **Gewindestange** eingeschraubt.

Das CD-Wechsler-Blindfach ist ohne Schrauben montiert. Es kann herausgeschoben werden. Dazu ist etwas Kraft erforderlich. Die Werkstatt kann das in 5 Sekunden bewerkstelligen falls erforderlich. Im ausgebauten Zustand ist die Verklebung leichter zu bewerkstelligen.



Frontansicht:



Dann habe ich noch eine kleine schwarze Gummiabdeckung, falls der IPAQ für längere Zeit nicht gebraucht wird.



So, jetzt kommt noch **dieses Teil** drauf.
(Bereits fertig verschweißt mit einer Mutter M8 beim Baumarkt erhältlich)



Wieder in Frontansicht mit **Klettverschluss** (mit Haken):



So, nun quer drehen für die IPAQ-Montage:



Am IPAQ den anderen Teil des Klettverschlusses anbringen (den ohne Haken)



Fertig !



CD-Wechseln möglich.
Radio ist per Lenkradhebel bedienbar.
Für Fahrer und Beifahrer schön erreichbar.

Vorteil zu fertigen Lösungen:

*Nicht so rechts montiert wie bei einem Teil der fertigen Lösungen
Verdeckt nicht die Lüftungsschlitze wie bei einem Teil der fertigen Lösungen*

GPS (Geko 201) liegt in der Ablage zwischen den Armlehnen fest eingeklemmt und hält sehr gut.
Empfang ist an dieser Stelle problemlos.

Habe für das 201er eine Mline-Siemens-Handy-Gürtelhalterung gekauft, die sehr gut passt und das Display mit einer durchsichtigen Folie schützt.

Viel Spaß !